

# Металошукач Інструкція




**! Увага:** 

РИЗИК ЗАДУХИ – Маленькі деталі.  
Не призначено для дітей до 3-х  
років.

info@afk.ua  
www.afk.ua  
+380 44 465 75 50

**3+**

# Комплектація:




Металошукач




Фішки

# Встановлення батарейок



## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ


- Щоб запобігти пошкодженню батареї: обов'язково вставте батарею правильно.
- Батарея повинна замінюватися дорослим.
- Не викидайте батарею у вогонь, оскільки це може спричинити її вибух.
- Не змішуйте старі та нові батареї (замініть всі батареї одночасно).
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї (або еквівалентні).
- Звичайні батарейки не можна заряджати.
- Використовується тільки батареї того ж або еквівалентного типу, як це рекомендовано.
- Завжди виймайте використану або зіпсовану батарею з виробу. Вийміть батарею із пристрою, який не буде використовуватися протягом тривалого часу.
- Контакти живлення не повинні бути короткозамкненими.
- Переконайтесь, що батарейний відсік надійно захищений.
- Не занурюйте іграшки з батареєю у воду. Протріть лише чистою ганчіркою.
- Акумулятори повинні віддалятися з набору перед їх зарядкою.
- Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.




### Підготовка:

- (1) Викрутка
- (2) AA Батарейки x 2  
(не ходить в комплект)


1




2



3




# Як використовувати металошукач



# Вправа 1 :


1

Покладіть всі фішки на підлогу.



2


Увімкніть металошукач і починайте сканувати.



Світлодіод горить = неметалевий об'єкт  
Світлодіод вимкнений і звуковий сигнал  
= металевий об'єкт

3

Відокрем металеві і неметалеві фішки.



Неметалеві  
фішки

Металеві  
фішки


4

# Вправа 2 :



1

Закопайте фішки в пісок



Прибл. 2мм

2мм

2

Увімкніть металодетектор і починайте сканувати.



Світлодіод вимкнений і звуковий сигнал = металевий об'єкт

3

Знайди металеві  
фішки




Металеві  
фішки

6

# Вправа 3 :


1

Заховай фішку в кишені



2

Увімкніть металошукач і починайте сканувати.





3

Знайди металеві  
фішки



4

Запроси свою сім'ю і друзів до гри




# Вправа 3 :

1


Помістіть фішу на підлогу. Переконайтесь, що фішки покладено догори зворотною стороною.

Зворотній бік




2

Увімкніть металодетектор і починайте сканувати.




Світлодіод горить = неметалевий об'єкт  
Світлодіод вимкнений і звуковий сигнал = металевий об'єкт



3

Знайди металеві фішки


Металеві  
фішки



# Вправа 3 :

1




Зворотній бік



2

Ви можете зберігати невеликі металеві предмети у задньому відділенні.

Приклад



Світлодіод горить = неметалевий об'єкт  
Світлодіод вимкнений і звуковий сигнал  
= металевий об'єкт

